

## Despertador SHAKE-N-WAKE

### Manual de instrucciones:

#### CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Reloj despertador "Shake-n-wake".
- Banda para la muñeca.

#### INSTALACIÓN DE LA PILA:



Quite la tapa del porta pilas, introduzca una pila AAA (no incluida) y cierre el compartimiento.


### OPERACIÓN

#### CRONÓMETRO:

- Pulse una vez el botón "MODE" para acceder a la configuración del cronómetro (ver figura lateral).
- Pulse una vez el botón "STAR/STOP" para iniciar el cronómetro.
- Pulse el botón "STAR/STOP" para detener el cronómetro y obtener la lectura.
- Pulse el botón "RESET" para borrar el tiempo.
- Pulse el botón "MODE" para salir del ajuste del cronómetro.

#### ALARMA:

- Pulse dos veces el botón "MODE" para ajustar la alarma del reloj (ver figura lateral).
- Pulse el botón "ADJUST" para obtener la hora en la que desea establecer la alarma y pulse el botón "TIME SET" para hacer lo mismo con los minutos. Cuando obtenga la hora deseada, pulse "MODE" para salir del ajuste de la alarma del reloj.
- Pulse el botón "TIME SET" y "ADJUST" al mismo tiempo para activar la alarma del despertador. Púlselos de nuevo para desactivarla. Si mantiene pulsados los dos botones al mismo tiempo se podrá comprobar el funcionamiento de la alarma sin necesidad de ajustarla.
- Pulse el botón "RESET" si desea visualizar la hora de la alarma.
- Cuando se activa la alarma pulse el botón "START/STOP" para apagarla durante 5 minutos.
- Para el tipo de alarma es necesario, seleccionar  para la vibración, o  para el sonido.



### FECHA Y HORA:

- Pulse el botón "MODE" tres veces hasta llegar a la pantalla de ajuste de la hora (ver la figura lateral) y pulse el botón "ADJUST" para volver los segundos a 00.

- Pulse el botón "TIME SET" y pulse el botón "ADJUST" para cambiar los minutos, y repítalo para las horas. Para ajustar el modo 24 horas, continúe con el botón "ADJUST" pulsado hasta que aparezca en el indicador la letra H, en vez de A (AM) o P (PM).

- Pulse el botón "TIME SET" de nuevo y use el botón "ADJUST" para cambiar el día.

- Repita el proceso para cambiar el mes y la semana.

- Cuando la hora este ajustada pulse el botón "MODE" para salir de nuevo a la lectura normal.




### ALARMA HORARIA:

Para activar esta función, pulse la tecla "TIME SET" y el botón "MODE" simultáneamente y el texto "SU MO TU WE TH FR SA" parpadeara en la pantalla LCD.

Para desactivar esta función, pulse la tecla "TIME SET" y el botón "MODE" al mismo tiempo y el texto "SU MO TU WE TH FR SA" desaparecerá de la pantalla LCD.



### NOTA:

- Pulse el botón "TIME SET" para mostrar el ajuste de alarma.
- Pulse el botón "ADJUST" para mostrar la fecha.
- Pulse el botón  para encender luz de fondo durante tres segundos.

