

GENERADOR DE SONIDO NATURECARE

Instrucciones de uso:

La unidad funciona con cuatro pilas tipo AA. Para instalarlas retire la tapa del portapilas en la base del dispositivo (fig. A). Introduzca las pilas en sus lugares correspondientes, observando la correcta polaridad. Una vez puestas las pilas, ponga de nuevo la tapa en su sitio.

Uso del adaptador de corriente:

Asegúrese que las pilas se han retirado. Enchufe el alimentador al enchufe de la pared y al conector en la parte trasera de la unidad bajo el altavoz (fig. B).

Uso del aparato:

Para encenderlo deslice el botón marcado como “OFF /ON /TIMER” a la posición ON.

Para usar la función de temporización durante 30 minutos, deslice el botón a la posición “TIMER”. La unidad se desconectará automáticamente después de 30 minutos. Para apagar la unidad en cualquier momento deslice el botón a la posición “OFF”.

Para ajustar el volumen gire el mando de la parte frontal de la unidad en el sentido de las agujas del reloj, y para reducirlo, en sentido contrario. Para seleccionar un sonido de relajación, simplemente pulse el botón correspondiente al sonido deseado (fig. C)

