

Inserción de la funda en el audífono

1.- Quitar el molde

Quite el molde junto con su tubo del codo del audífono.



2 y 3 - Inserción

Inserte el codo por el extremo de la funda con la abertura mas grande y deslícela sobre el cuerpo del audífono hasta que el codo salga por el extremo con el agujero mas pequeño de la funda.



4.- Sujeción del molde

Coloque de nuevo el molde en el codo del audífono.

