

## Luz estroboscópica PRISM modelo SL12

La luz estroboscópica PRISM está diseñada para usar con aparatos que tengan una salida de 12 VDC. Se incluye un cable de alimentación para conectar la unidad a otra con este tipo de salida, como un despertador. La unidad parpadeará cuando la alarma se active.

### Cable de alimentación

Inserte el conector de barril en la unidad PRISM y el conector de 3,5 mm en el reloj.

Sitúe el PRISM para que se vea lo mejor posible. Puede ser situado en una mesilla de noche cerca del despertador que lo activará o montado sobre una abrazadera con tornillos.

Antes de enviar a reparar la unidad asegúrese de que el PRISM recibe alimentación del despertador o del aparato al que esté conectado.

### Dos años de garantía limitada

Su PRISM está garantizado sobre defectos de fabricación o mano de obra durante un año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre la lámpara estroboscópica o cualquier unidad que haya sido sujeta a un uso inadecuado, negligencia o accidente.

